

GEBRUIKSAANWIJZING Trekpleister Smart Home

Model: SH.63.202, SH.63.204,
SH.63.207, SH.63.208, SH.63.210,
SH.63.211, SH.63.212, SH.63.213

Trekpleister Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.trekpleister.nl

Ver.1 - 20210531

Een elektronische versie van de handleiding is
verkrijgbaar via onze klantenservice op:
www.trekpleister.nl/mailformulier

Stap 1: Download de App

Download de Trekpleister Smart Home app via
de Google Play store of de Apple App Store.



Stap 2: Maak een account aan

Selecteer de landcode en voer het telefoon-
nummer of e-mailadres in en vraag vervolgens
een verificatiecode aan.

Voer de ontvangen verificatiecode in en kies
een wachtwoord.

Stap 3: Een huis aanmaken

1. Tik op het tabje "Profiel" rechtsonder.
2. Tik op "Beheer huis" en vervolgens op "Huis
toevoegen" om een nieuw huis aan te maken.
3. Kies een naam voor je huis, stel je locatie in
en kies de kamers waar je de Trekpleister Smart
Home producten hebt geïnstalleerd.
4. Tik op bevestigen en ga verder met de
volgende stap.

Stap 4: Een product toevoegen

1. Draai de lamp in de lamparmatuur (zorg
ervoor dat de netspanning van de lamparmatuur
is uitgeschakeld).
2. Tik op "+" in de rechterbovenhoek en

slecteer de categorie "Smart lamp".

3. Selecteer de lamp die je wilt toevoegen (kijk
achterop de verpakking van het product welk
type lamp het is).
 4. Schakel nu de stroom in van de lamparmatuur.
 5. Als de lamp niet vanzelf knippert zet hem
dan 3x uit en weer aan
(uit-aan-uit-aan-uit-aan). De lamp knippert nu
snel en staat in koppelstand.
 6. Bevestig dat de lamp snel knippert door op
de checkbox "Bevestig" te klikken en tik op
"Volgende om verder te gaan".
 7. Controleer of de telefoon is verbonden met
het WiFi netwerk waaraan je de lamp wilt
toevoegen. Voer nu het WiFi wachtwoord in en
klik op "Volgende".
 8. Er wordt nu verbinding gemaakt tussen de
lamp en de Trekpleister Smart Home app.
 9. Als het product succesvol is toegevoegd
klik je op "Doorgaan".
 10. De lamp is nu te bedienen en te configure-
ren in de App.
- Let op: Als je de lamp uitschakelt via de
standaard lichtschakelaar van de lamparmatuur
dan kan deze niet meer bediend worden via
de App.

Veiligheidsinstructies

- Alleen binnenshuis gebruiken.
- Deze lamp is niet geschikt voor gebruik met
conventionele dimmers.
- Voor een juiste werking van dit product is een

stabiel WiFi netwerk nodig die verbonden is met
het internet via een gebruikersnaam en
wachtwoord.

- Dit product niet installeren met vochtige
handen of in een vochtige ruimte.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge
of lage temperaturen. Niet lager dan -20°C en
warmer dan 45°C. Zorg dat er geen direct
zonlicht op de lamp valt.
- Het product niet openen of uitelkaar halen.
Het product kan onderdelen bevatten die
kunnen zorgen voor een dodelijk spanning.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik
van kinderen bewaren.
- Gebruik het product nooit als het beschadigd
is of vreemde geluiden maakt. Het gebruik van
een beschadigd of defect product brengt een
risico van elektrische schokken met zich mee.
- Schakel de netspanning uit voordat je een
lamp installeert en laat de lamp afkoelen
voordat je deze vervangt.

Verbinding maken met Google Home / Google Assistant

(alleen vereist voor gebruik van de Trekpleister
Smart Home app in combinatie met Google
Home.

1. Open de Google Home App.
2. Tik op "+" in de linkerbovenhoek.
3. Tik op "+ Apparaat instellen".
4. Tik op "Heb je al iets ingesteld?".
5. Zoek in de lijst naar "Trekpleister Smart

Home" en klik hierop.

6. Bevestig je landcode en voer je Trekpleister
Smart Home e-mailadres en wachtwoord in die
je eerder hebt aangemaakt in de Trekpleister
Smart Home app. Klik nu op "Link account".
7. Als je het juiste e-mailadres en wachtwoord
hebt ingevuld klik je op de knop "Authorize".
8. Er verschijnt nu een scherm met beschikbare
producten die je al hebt gekoppeld in de
Trekpleister Smart Home app. Kies de
producten die je wilt toevoegen.
9. Kies het huis die je in Google Home hebt
aangemaakt en kies de plaats in je huis waar het
product staat.

Verbinding maken met Amazon Alexa

(alleen vereist voor gebruik van de Trekpleister
Smart Home App in combinatie met Amazon
Alexa)

1. Open de Amazon Alexa-app en log in.
2. Open het menu door op in de linkerboven-
hoek te tikken.
3. Ga naar "Skills".
4. Zoek naar "Trekpleister Smart Home" en tik
op Inschakelen.
5. Bevestig je land en regio en voer je
Trekpleister Smart Home e-mailadres en
wachtwoord in die je eerder hebt aangemaakt in
de Trekpleister Smart Home app.
6. Geef Amazon toestemming om je profiel te

gebruiken en verbinding te maken met jouw
producten.

7. Nadat de koppeling succesvol is, sluit je het
venster en ga je terug naar het startscherm van
de Amazon Alexa-app.
- Voeg nu product (en) toe aan Amazon Alexa.
8. Nadat je nieuwe producten in de Trekpleister
Smart Home App hebt geïnstalleerd, vraag je
"Alexa, discover devices" of open je de
Amazon Alexa-app - menu - Smart Home en tik
je op "+ Add Device".
9. Binnen ongeveer 20 seconden worden de
producten automatisch toegevoegd aan de
Alexa-productlijst en kunnen ze bediend worden
met Amazon Alexa.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen en
instructies van andere apparaten waarop het
product is aangesloten. Ga naar [www.trekpleis-
ter.nl/smarthome](http://www.trekpleister.nl/smarthome) voor vragen over de werking,
de veiligheid of het gebruik van dit product.



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet weg
met het huishoudafval. Gebruik waar aanwezig
recyclefaciliteiten. Raadpleeg de gemeente
voor recyclingadvies.