

GEBRUIKSAANWIJZING Trekpleister Smart Home Plug

Model: SH.63.215

Trekpleister Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.trekpleister.nl

Ver.1 - 20210531

Een elektronische versie van de handleiding is verkrijgbaar via onze klantenservice op:
www.trekpleister.nl/mailformulier

Productspecificaties

Input: 100~240V
Ampere: 16A max
Watt: 3680W max
Wifi standaard: 2.4GHz

Voor een juiste werking van dit product is een stabiel 2.4GHz WiFi netwerk nodig die verbonden is met het internet via een gebruikersnaam en wachtwoord (maak gebruik van de Trekpleister Smart Wifi Versterker om je wifi netwerk thuis te versterken).

Koppelen met de Trekpleister Smart Home app

Stap 1: Download de App

Download de Trekpleister Smart Home app via de Google Play store of de Apple App Store.



Stap 2: Maak een account aan

Selecteer de landcode en voer het telefoonnummer of e-mailadres in en vraag vervolgens een verificatiecode aan. Voer de ontvangen verificatiecode in en kies een wachtwoord.

Stap 3: Een huis aanmaken

1. Tik op het tabje "Profiel" rechtsonder.
2. Tik op "Beheer huis" en vervolgens op "Huis toevoegen" om een nieuw huis aan te maken.
3. Kies een naam voor je huis, stel je locatie in en kies de kamers waar je de Trekpleister Smart Home producten hebt geïnstalleerd.
4. Tik op bevestigen en ga verder met de volgende stap.

Stap 4: De Smart Plug koppelen

1. Tik op "+" in de rechterbovenhoek en selecteer de categorie "Smart Plug".
2. Selecteer de plug die je wilt toevoegen.
3. Controleer of de telefoon is verbonden met het WiFi netwerk waaraan je het product wilt toevoegen. Voer nu het WiFi wachtwoord in en klik op "Volgende".
4. Stop de Smart Plug in het stopcontact en druk ongeveer 5 seconden op de aan/uit knop totdat deze gaat knipperen (zie ook de instructies in de app).
5. Bevestig dat het indicatielampje snel knippert door op de checkbox "Bevestig" te klikken en tik op "Volgende" om verder te gaan.
6. Er wordt nu verbinding gemaakt tussen de Smart Plug en de Trekpleister Smart Home app.
7. Als het product succesvol is toegevoegd klik je op "Doorgaan".
8. De Smart Plug is nu te bedienen en te configureren in de App.

Veiligheidsinstructies

BELANGRIJK: lees en volg alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding voordat je het product gebruikt. Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen die hierin worden gegeven, kunnen leiden tot onnauwkeurige resultaten en / of schade aan het product.

- Waarschuwing: Sluit geen apparaat aan op de Smart Plug met een vermogen groter dan 3680W. Als je dit wel doet, kan de Smart Plug oververhit raken of het apparaat of andere apparatuur beschadigen.
- Alleen binnenshuis gebruiken.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Probeer in geen geval dit apparaat te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen. Dit kan het apparaat beschadigen of een elektrische schok en mogelijk letsel veroorzaken.
- Plaats de Smart Plug niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Plaats of gebruik het stopcontact niet in een vochtige omgeving.
- Gebruik de Smart Plug niet als er een vreemde geur of warmte uit de Smart Plug of een aangesloten apparaat komt.
- Raak de Smart Plug niet aan met natte handen en gebruik de Smart Plug niet in de buurt van vloeistoffen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het installeren van de Smart Plug.

- Gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaak-producten op de Smart Plug. Maak alleen schoon met een zachte, droge doek.
- Overbelast elektrische circuits nooit, aangezien dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken.

Verbinding maken met Google Home / Google Assistant

(alleen vereist voor gebruik van de Trekpleister Smart Home app in combinatie met Google Home.

1. Open de Google Home App.
2. Tik op "+" in de linkerbovenhoek.
3. Tik op "+ Apparaat instellen".
4. Tik op "Heb je al iets ingesteld?".
5. Zoek in de lijst naar "Trekpleister Smart Home" en klik hierop.
6. Bevestig je landcode en voer je Trekpleister Smart Home e-mailadres en wachtwoord in die je eerder hebt aangemaakt in de Trekpleister Smart Home app. Klik nu op "Link account".
7. Als je het juiste e-mailadres en wachtwoord hebt ingevuld klik je op de knop "Authorize".
8. Er verschijnt nu een scherm met beschikbare producten die je al hebt gekoppeld in de Trekpleister Smart Home app. Kies de producten die je wilt toevoegen.
9. Kies het huis die je in Google Home hebt aangemaakt en kies de plaats in je huis waar het product staat.

Verbinding maken met Amazon Alexa

(alleen vereist voor gebruik van de Trekpleister Smart Home app in combinatie met Amazon Alexa)

1. Open de Amazon Alexa-app en log in.
2. Open het menu door op in de linkerbovenhoek te tikken.
3. Ga naar "Skills".
4. Zoek naar "Trekpleister Smart Home" en tik op Inschakelen.
5. Bevestig je land en regio en voer je Trekpleister Smart Home e-mailadres en wachtwoord in die je eerder hebt aangemaakt in de Trekpleister Smart Home App.
6. Geef Amazon toestemming om je profiel te gebruiken en verbinding te maken met jouw producten.
7. Nadat de koppeling succesvol is, sluit je het venster en ga je terug naar het startscherm van de Amazon Alexa-app. Voeg nu product (en) toe aan Amazon Alexa.
8. Nadat je nieuwe producten in de Trekpleister Smart Home app hebt geïnstalleerd, vraag je "'Alexa, discover devices'" of open je de Amazon Alexa-app - menu - Smart Home en tik je op "+ Add Device".
9. Binnen ongeveer 20 seconden worden de producten automatisch toegevoegd aan de Alexa-productlijst en kunnen ze bediend worden met Amazon Alexa.

Sluit het product alleen aan op een daarvoor geschikt en intact stopcontact. Het stopcontact moet in de buurt van het product zijn aangebracht en goed bereikbaar zijn.

Lees ook altijd de veiligheids waarschuwingen en instructies van andere apparaten waarop het product is aangesloten.



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet weg met het huishoudafval. Gebruik waar aanwezig recyclafval. Raadpleeg de gemeente voor recyclingadvies.